

Gebruiksaanwijzing 4D massagestoel HM-8200

Afstandsbediening



Aan/uit: Druk op de aan/uit toets om de massagestoel te starten, de massagestoel zal zich nu in stand-by modus plaatsen. Met behulp van het menu kan je een automatisch of handmatig massageprogramma selecteren, het massageapparaat zal dan eerst de schouderhoogte detecteren en vervolgens starten met de massage. Om de stoel uit te schakelen druk je nogmaals op de aan/uit toets, de massagestoel zal nu worden uitgeschakeld en terugkeren naar de oorspronkelijke positie. Het bedieningspaneel wordt in 3-5 seconden uitgeschakeld.



Menu: Met de menuknop is het mogelijk alle massages in te stellen en te bekijken. Ook enkele instellingen kunnen hier worden aangepast. Dingen zoals de luchtkussens, de voetenroller, de tijd van de gewenste massage, de taal en er is een stopfunctie om de gekozen massage stil te leggen. De gebruiker kan hier kiezen tussen alle verschillende massagefuncties. Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de startpagina.



Timer: De standaard massagetijd is ingesteld op 20 minuten. Je kunt de duur van je massage aanpassen in stappen van 10 minuten door op deze knop te duwen. U zal de tijd rechts bovenaan zien verspringen naarmate het aantal keer u op deze knop duwt. Wanneer de tijd op is zal de massagezetel zichzelf uitschakelen en terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie.



Hot rocks: Druk op deze knop om het 'quick relax program' te starten. Dit is een massageprogramma van 8 minuten. Druk nogmaals om de massage te stoppen.



Navigatie: De richtingsknop heeft vier knoppen; omhoog, omlaag, links en rechts. Bij de menuknop kan de gebruiker op boven of beneden drukken om een massage te kiezen. De gebruiker drukt op links of rechts om het vorige of volgende menu te openen. De omhoog en omlaag knop kunnen ook worden gebruikt om de massagepositie in acupunctuurpuntracking aan te passen. Bij de muziekbediening regelen de linker- en rechterknop de vorige en volgende nummerkeuze. Met de knoppen omhoog en omlaag kunt u het volume regelen. Het volume groeit met één staafje elke twee keer dat u op de knop drukt.



OK: Druk op de OK-knop om de menukeuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.



Hellingshoek rugleuning verkleinen: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek van de rugleuning verkleinen. Laat je de knop los, dan zal zowel de rugleuning als de benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



Hellingshoek rugleuning vergroten: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek van de rugleuning vergroten. Laat je de knop los, dan zal zowel de rugleuning als de benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



Benensteun omhoog: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de benensteun omhoog gaan. Laat je de knop los, dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De regelaar geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



Benensteun omlaag: Wanneer u op deze toets blijft drukken, zal de benensteun naar beneden gaan. Laat je de knop los dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De regelaar geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.

4D+

4D-

4D- en 4D+: Deze knop kan je tijdens het kiezen van een manuele massage gebruiken om de intensiteit van de massage te verhogen of verlagen. Op het startscherm zie je de strepen achter het icoontje oplichten naarmate het aantal keer je hierop drukt.



Air intensity: De intensiteit van de luchtkussens kunt u tijdens het kiezen van een automatische massage versterken of verzachten door op deze knop te drukken. Op het startscherm zie je de strepen achter 'intensity' oplichten naarmate het aantal keer je hierop drukt.



Roller: Aan de hand van deze knop kies je de kracht waarmee het voetenunit masseert. Druk je één keer dan zal hij zachter masseren, druk je nog een keer dan zal hij stoppen met masseren.

Auto

Automatische modus: Als u op deze toets drukt, zal de massagezetel starten met 1 van de 6 automatische massagefuncties, links bovenaan ziet u dewelke. Als u nogmaals op deze toets duwt zal een andere automatische massagefunctie starten. Zo kunt u blijven duwen tot de gewenste automatische massagefunctie links bovenaan het startscherm verschijnt. Er zijn 6 autoprogramma's naar keuze: 'soft', 'power', 'stretch', 'vitality', 'normal' en 'sports'. Ook is er de 'special' waarbij er nog 6 extra massagefuncties zijn, namelijk: 'therapy', 'recovery', 'relaxation', 'healing', 'sleeping' en 'slimming'.

Manual

Manuele modus: Na het inschakelen van de massagezetel druk je op deze knop om voor een manueel programma te kiezen. Bij het indrukken van de knop zal het gekozen manuele programma bovenaan het startscherm verschijnen. Druk nogmaals om naar het volgende programma te gaan. Je hebt keuze uit: 'kneading', 'knocking', 'tapping', 'kneading&knocking' en 'shiatsu'.

Air massage

Air massage: Buiten de manuele en de automatische programma's om heb je nog keuze uit 4 verschillende luchtdrukmassages. Je hebt keuze uit: 'full body', 'shoulder&arm', 'lower back&seat' en 'leg&foot'.

Zero-G

Gewichtloosheidspositie: De 4D massagezetel heeft 3 gewichtloosheidsposities. Druk op deze toets om de massagestoel in de gewichtloosheidspositie level 1 te plaatsen. Druk nogmaals op deze toets om naar gewichtloosheidspositie level 2 te gaan. Druk een 3^e keer om sleeping mode te bereiken en druk een 4^e keer om terug te keren naar de standaard positie.

Extra informatie:

Druk op de aan/uit-knop als de stroom is ingeschakeld, een zoemer piept eenmaal kort. Nu verschijnt het LCD-scherm, na 2-3 seconden wordt het startscherm getoond en gaat het over naar de standby-modus.

Wanneer u op de menu-knop drukt kunnen alle mogelijke massage-functies en ook de instellingen worden beheert. Druk nogmaals op menu als je wil terugkeren naar het startscherm.

Genereren van negatieve ionen: Wanneer de massagezetel ingeschakeld is druk je op de 'OK'-knop om de luchtfilterfunctie in te schakelen. Je ziet een groen blaadje op het startscherm van jouw afstandsbediening verschijnen.

Automatische massage: De 4D massagezetel heeft een sneltoets naar alle verschillende automatische massages. Deze vind je links onderaan terug. Druk hierop om een automatisch programma te starten. Druk nog eens om naar het volgende automatische

programma te gaan. Links bovenaan het scherm zie je het gewenste programma verschijnen.

Een automatisch programma kan gekozen worden aan de hand van de menuknop. De cursor staat standaard op de functie 'automatische massage'. Druk vervolgens op de ok-knop om naar de automatische modus te gaan. Je hebt keuze uit 6 verschillende programma's: 'soft', 'power', 'stretch', 'vitality', 'normal' en 'sports'. Ook is er de 'Special', die bestaat uit nog 6 extra automatische massageprogramma's.

Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de eerste keer dat je het automatische programma gebruikt de massagestoel de acupunctuurpuntpositie detecteren. Dan zal "acupunctuur point tracking..." op het scherm worden weergegeven. Nadat de acupunctuurpuntracking is voltooid, zal de zoemer 5 keer (één keer per seconde) tikken, ondertussen is de massagestoel de schouderpositie aan het detecteren. Als je vindt dat de positie niet juist is, druk je omhoog of omlaag op de navigatietoets om dit aan te passen. Tijdens het aanpassen zal "acupunctuur point adjusting..." te zien zijn op het scherm. Let wel: dit kan alleen worden aangepast bij de automatische massages.

Manuele massage: De 4D massagezetel heeft een sneltoets naar alle verschillende manuele massages. Deze vind je links onderaan terug. Druk hierop om een manueel programma te starten. Druk nog eens om naar het volgende manuele programma te gaan. Links bovenaan het scherm zie je het gewenste programma verschijnen.

Je kan ook een manueel programma kiezen aan de hand van de menuknop. Selecteer 'manual' aan de hand van de navigatietoets, druk op de ok-knop. Er zijn vijf opties, namelijk: 'mode', 'position', 'width', 'speed', '4D' en 'footrest'. Selecteer de gewenste functie en druk vervolgens op de ok-knop om het volgende menu te openen. Selecteer de gewenste massage of ga terug naar het overzicht aan de hand van de linker pijl van de navigatietoets. Wanneer de gebruiker een manuele massage gestart heeft drukt deze op de menu-knop om terug naar het startscherm te gaan. Gebruikers kunnen nu de omhoog/omlaag-knop gebruiken om de massagepositie aan te passen, informatie als "massage position adjusting..." zal dan worden weergegeven op het display scherm.

Opmerking:

1. Overall: Bij het kiezen van een gehele massage, zal er slechts één keer een schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd
2. Partial of point: De 'partial' en 'fixed point' massage hebben geen schouderhoogtedetectie nodig, wanneer je een andere massage kiest zal er wel een schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd

Luchtdruk: druk op de menu-knop, kies 'airbag' via de navigatie en druk vervolgens op de ok-knop. Nu zijn er twee soorten luchtdrukfuncties waaruit je kan kiezen: 'position' en 'intensity'. Kies de gewenste functie, druk op de ok-knop om het volgende menu te zien en kies opnieuw de gewenste functie.

Roller: druk op de menu-knop op de afstandsbediening, kies 'roller'. U zult zien dat er drie opties zijn waaruit u kan kiezen 'level 2', 'level1' en 'stop'.

Warmte: druk op de menu-knop, kies 'heating' aan de hand van de navigatie en druk vervolgens op 'back ON' om de verwarming van de rug in te schakelen. Ook de voetverwarming kan op deze manier worden ingeschakeld. Wanneer de warmte geactiveerd wordt zal de thermometer rechts bovenaan het startscherm oplichten. Je kiest hier ook de intensiteit van de warmte.

Spraakherkenningsfunctie: De spraakherkenningsensor is bevestigd aan de linkerkant ter hoogte van je oor. Kies uit onderstaande 'user's voice commands' om de massagezetel gekozen functies te laten uitvoeren.

Voice Recognition Application	Operation Method	User's Voice Commands	Massage Chair Voice Reply
Voice Recognition Function	To activate voice recognition	Turn on speech recognition mode	Speech recognition has been opened
	To deactivate voice recognition	Voice Off	Voice recognition mode is off
	To shut down massage function	Massage chair shutdown	Massage chair is powering off
	To start Chinese massage	Chinese Massage	Chinese Massage has been opened for you
	To activate pain relief	Pain Relief	Pain relief has been opened for you
	To activate stretching mode	Body Stretch	Body Stretch has been opened for you
	To activate experience mode	Experience	Experience has been opened for you
Voice Recognition Function	To activate relaxation mode	Relaxation	Relaxation has been opened for you
Voice Recognition Function	To activate zero gravity mode	Zero Gravity Start	Zero Gravity Start

Instelling: druk op de menuknop, kies 'settings' en kies vervolgens de tijd (timer) of taal (language)

Timer: kies de gewenste duur van de massage: 10min, 20min, 30min of 50min, wanneer de tijd om is wordt de stroom automatisch uitgeschakeld

Taal: Engels, Nederlands en Frans zijn beschikbaar

Stopknop: Wanneer u op deze toets drukt zal de massage onmiddellijk stoppen.